

**ONE****OMEGA**

professional equipment

**<http://www.omegaone.gr> email: [info@omegaone.gr](mailto:info@omegaone.gr)****Tel: 0030 2103472270 Fax: 0030 2103476037**

## Μαντεμένιες Εστίες Αερίου Foker mod. Europa

ΠΡΟΕΙΔΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ σε απουσία φλόγας και πολύ ζεστών επιφανειών. Ο απαραίτητος αέρας είναι 2 για κάθε kw ονομαστικής θερμικής ισχύος που έχει εγκατασταθεί. Οι συσκευές λειτουργούν με αέριο, βουτάνιο και προπάνιο, με προσαρμοστή πίεσεως ρυθμισμένο σε 28 για το προπάνιο. Η συσκευή και η μεταλλική φιάλη στην οποία διατηρούνται ή μεταφέρονται τα υγραέρια πρέπει να είναι τοποθετημένες σε επίπεδο έδαφος και ανθεκτικές σε θερμοκρασία έως 80°C με την εστία προφυλαγμένη από τον άνεμο, προσέχοντας να μην υπάρχουν εύφλεκτα υλικά σε κοντινή απόσταση. Η μεταλλική φθιάλη που θα περιέχει τουγραέριο πρέπει να προστατεύεται από τις ακτίνες του ήλιου. και θα πρέπει να τοποθετηθεί καθέτως και να προστατεύεται απο τυχόν πτώσεις. Η μεταλλική φιάλη που θα περιέχει υγραέριο δεν πρέπει να διατηρείται ούτε σε σπίτι ούτε σε μέρη που ο αέρας δεν ανακυκλώνεται, και πρέπει να προστατεύεται έτσι ώστε να αποφεύονται επαφές με μικρά παιδιά. Η συσκευή δεν πρέπει να μεταφέρεται όταν είναι ακόμη ζεστή ή σε λειτουργία. Μετά την χρήση κλείστε το διακόπτη τροφοδοσίας αερίου της φιάλης. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΙΤΑ ΜΕΡΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΖΕΣΤΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ ΤΑ ΜΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ.

### ΣΥΝΔΕΣΗ

Για τη σύνδεση της μεταλλικής φιάλης που περιέχει το υγραέριο είναι απαραίτητο να διαθέτεται

-Φιάλη από 5 έως 13 kg.

-Προσαρμοστή πίεσεως με μόνιμη ρύθμιση. Πίεση λειτουργίας 28/37 mbar

-Λαστιχένιο σωλήνα κατάλληλου μήκους (μεγ. 1,5 μ.) που πληροί τις προδιαγραφές των τεχνικών κανονισμών, εγκατεστημένος χωρίς να παρουσιάζει διπλώματα ή συστροφές.

- Ο λαστιχένιος σωλήνας πρέπει να αντιγκατασταθεί στην ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται επάνω του. Spray ή άλλο αφρογενές μέσο όπως σαπουνάδα.

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- 1) Πριν απο την σύνδεση πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα ρουμπινέτα της εστίας είναι κλειστά.
- 2) Κλείστε το ρουμπινέτο του ρυθμιστή πίεσεως της μεταλλικής φιάλης που περιέχει υγραέριο.
- 3) Συνδέστε το σωλήνα στο ρυθμιστή και στην υποδοχή της συσκευής.
- 4) Ασφαλίστε το σωλήνα στις δύο άκρες του με κατάλληλους σφικτήρες.
- 5) Μετά την σύνδεση πρέπει να πραγματοποιηθεί μια δοκιμασία στεγανότητας.

Χρησιμοποιήστε για αυτό το σκοπό ένα διάλυμα με νερό και σαπουνάδα. Ο σχηματισμός φυσαλίδων δείχνει διαρροές αερίου. Σε περίπτωση διαρροής αερίου αμέσως κλείστε το διακόπτη παροχής αερίου. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΦΛΟΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η αντικατάσταση της φιάλης πρέπει να γίνεται μακριά από παιδιά και από πηγές θερμότητας. Η κενή φιάλη υγραερίου πρέπει να κλειστεί και να διατηρηθεί σε κατάλληλο μέρος έως την παράδοση στον πωλητή υγραερίου.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Σας συνιστούμε να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση της συσκευής έγινε σωστά.

Είναι απαραίτητο μεταξύ άλλων να ελέγχετε την συσκευή μια φορά το χρόνο προκειμένου να βεβαιωθείτε για την καλή καταστασή του λαστιχένιου σωλήνα και των ρουμπινέτων κ.λ.π. Σ εόλες τις συσκευές με καυστήρα από χυτοσίδηρο η ρύθμιση του πρωτεύοντος αέρα πραγματοποιείτε σύμφωνα με τις διατάξεις στη φάση δοκιμής ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ Ή Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Ο παραγωγός αρνείται κάθε υπευθυνότητα για ζημιές που φέρουν σαν αίτιο λανθασμένη σύνδεση ή λανθασμένη χρήση της συσκευής.

1) ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Ο διακόπτης βρίσκεται πάντα μπροστά απο τον αντίστοιχο καυστήρα.

2) ΧΡΗΣΗ ΔΟΧΕΙΩΝ Η φλόγα δεν πρέπει ποτέ να προεξεχει από το κάτω μέρος της κατσαρόλας Όταν είναι δυνατόν σκεπάστε το δοχείο αυτό θα σας επιτρέψει οικονομία ενέργειας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 14 έως 28 εκατ.

3) ΑΝΑΦΛΕΞΗ Ανοίξτε το ρουμπινέτο γυρνώντας το διακόπτη προς τα αριστερά παρουσιάζοντας μία φλόγα κοντα στο καυστήρα. Πατήστε για μερικές στιγμές το κουμπί κοντα στο ρουμπινέτο και μετά αφήστε το Για τη πρώτη ανάφλεξη σε συσκευές με πιλότο πατήστε για μερικές στιγμές το κουμπί κοντα στο ρουμπινέτο και παρουσιάστε τη φλόγα κοντα στο πιλότο περιμένετε μερικές στιγμές πριν αφήσετε το κουμπί. Για την ανάφλεξη του καυστήρα ανοίξτε το ρουμπινέτο γυρνώντας το διακόπτη προς τα αριστερά ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΕΙΣ χρησιμοποιήστε μόνο το διακόπτη ρύθμισης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 14 έως 28 εκατ.

3) ΑΝΑΦΛΕΞΗ Ανοίξτε το ρουμπινέτο γυρνώντας το διακόπτη προς τα αριστερά παρουσιάζοντας μία φλόγα κοντά στο καυστήρα. Πατήστε για μερικές στιγμές το κουμπί κοντά στο ρουμπινέτο και μετά αφήστε το. Για τη πρώτη ανάφλεξη σε συσκευές με πιλότο πατήστε για μερικές στιγμές το κουμπί κοντά στο ρουμπινέτο και παρουσιάστε τη φλόγα κοντά στο πιλότο περιμένετε μερικές στιγμές πριν αφήσετε το κουμπί. Για την ανάφλεξη του καυστήρα ανοίξτε το ρουμπινέτο γυρνώντας το διακόπτη προς τα αριστερά.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΕΙΣ χρησιμοποιήστε μόνο το διακόπτη ρύθμισης.

4) ΣΒΗΣΙΜΟ Για τις συσκευές χωρίς φλόφα πιλότου γυρίστε εντελώς το διακόπτη προς τα δεξιά. Για τις συσκευές με φλόφα πιλότου γυρίστε το διακόπτη προς τα δεξιά για να σβήσετε τον καυστήρα. Η φλόγα πιλότος θα σβήσει κλείνοντας το ρουμπινέτο της μεταλλικής φιάλης που περιέχει το υγραέριο.

5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Για να διατηρήσετε για πολύ χρόνο τη συσκευή σας είναι απαραίτητη η διαρκής συντήρηση. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται ότα η συσκευή είναι κρύα με σαπούνι και νερό ή υγρά καθαρισμού μη διαβρωτικά. Μετά τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες εξόδου του αερίου δεν είναι βουλωμένες.

ΠΡΟΣΟΧΗ Οταν το άνοιγμα ή το κλείσιμο του ρουμπινέτου γίνεται με δυσκολία μην ασκήσετε δύναμη αλλά καλέστε επειγόντος την τεχνική βοήθεια. Ελέγχετε συχνά την κατάσταση του λαστιχένιου σωλήνα και αν είναι απαραίτητο αλλάξτε τον πριν την ημερομηνία ληξέως του. Οτα η συσκευή παραμένει εκτός λειτουργίας για πολύ καιρό κλείστε το γενικό ρουμπινέτο αερίου.




ΜΟΝΗ ΕΣΤΙΑ ΑΕΡΙΟΥ  
ΜΟΔ. EUROPA  
Art. 03040-03045


ΜΟΝΗ ΕΣΤΙΑ ΑΕΡΙΟΥ  
ΜΕ  
ΠΙΛΟΤΟ-ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ  
MOD. EUROPA



ΔΙΠΛΗ ΕΣΤΙΑ ΑΕΡΙΟΥ  
MOD. EUROPA



ΔΙΠΛΗ ΕΣΤΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ-ΠΙΛΟΤΟΣ  
MOD. EUROPA



ΤΡΙΠΛΗ ΕΣΤΙΑ ΑΕΡΙΟΥ  
MOD. EUROPA



ΤΡΙΠΛΗ ΕΣΤΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ-ΠΙΛΟΤΟ  
MOD. EUROPA

**ONE**

**OMEGA**

professional equipment

<http://www.omegaone.gr> email: [info@omegaone.gr](mailto:info@omegaone.gr)  
Tel: 0030 2103472270 Fax: 0030 2103476037

Εξοπλισμοί Καταστημάτων Μαζικής Εστίασης  
Μελέτες - Εισαγωγές - Κατασκευές